



Benutzer-Bedienungsanleitung: Elektronischschloss Paxos Compact Set 1

1. Öffnung des Tresors:

Ihr Tresor ist mit einem elektronischen Schliesssystem ausgestattet, das beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes das Schloss öffnet. Bei der erstmaligen Öffnung Ihres Tresors geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren persönlichen 6-8-stelligen Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-8-stelligen Geheimcode. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 16 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Taste ENTER drücken.

Schloss öffnen?

- Taste ENTER drücken.

Schloss 1 öffnen

Code: _ _ _ _ _

- Öffnungscod mit 6-8 Stellen ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben (Werkscode 1 0 2 0 3 0 4 0).
- Taste ENTER drücken.

Schloss öffnet

*

Schloss offen

Riegel öffnen

- Drehgriff in Position öffnen bis zum Anschlag drehen.

Entsperrt

- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

Erklingt nach der Codeeingabe 1 langer Signalton, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 5 falschen Eingaben wird das Schloss für 6 Minuten gesperrt. Jede weitere Falscheingabe sperrt die Bedienung weitere 6 Minuten. Ab der zehnten Falscheingabe sperrt das System für jeweils 20 Minuten.

2. Schliessen des Tresors:

- Tresortüre schliessen.
- Drehgriff in Position schliessen bis zum Anschlag drehen.

Schl. schliesst

*

- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass der Tresor korrekt verschlossen ist.

3. Abspeicherung Ihres Geheimcodes für alle zugeschalteten Benutzer:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode ändern. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um ihren Geheimcode zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Schloss öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.

Entsperrt

- Taste ENTER drücken.

Codeänderung?

- Taste ENTER drücken.
- Taste → drücken bis zu ändernder Code erscheint

Öffnungscode ??
Codeänderung?

- Taste ENTER drücken.

OC?? Änderung
Alter C: _ _ _ _ _

- Bestehender Öffnungscode mit 6-8 Stellen ● ● ● ● ● ● ● eingeben. (Hinweis: beim ändern des Ocb1 den vorgängig geänderten Oca1 verwenden!)
- Taste ENTER drücken.

Neuer OC??
Code: _ _ _ _ _

- Neuer Öffnungscode mit 6-8 Stellen ● ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Taste ENTER drücken.

Wiederhole OC??
Code: _ _ _ _ _

- Neuer Öffnungscode mit 6-8 Stellen ● ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Taste ENTER drücken.

Änderung OC??
durchgeführt

- Der neue Öffnungscode ist abgespeichert.

4. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors werden 6 Stück 1.5 Volt Alkaline Batterien der Grösse Mignon LR6 Size AA benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Wechseln Sie immer alle 6 Batterien um eine einwandfreie Versorgung zu gewährleisten. Vom Hersteller wird die Originalbatterie Typ **Varta Alkaline** empfohlen. Sobald die Batterie ausgetauscht werden muss, erscheint im Display „Batterie leer“. Bitte entsorgen Sie die alten Batterien nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie wie vor:

- Schwarzer Batteriedeckel auf der Unterseite der Tastatur mit einem Innensechskantschlüssel (Imbus 2,5 mm) lösen und aus der Tastatur ausschwenken.
- Batteriemodul aus dem Batteriedeckel ziehen.
- Alle 6 Batterien ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.
- Beim nächsten Öffnungsvorgang kommt der Manipulationsnachweis „Das Batteriefach wurde geöffnet“. Die Anzeige muss mit der Taste ENTER bestätigt werden.



Mode d'emploi (utilisateur): Serrure électronique Paxos Compact Set 1

1. Ouverture du coffre-fort:

Votre coffre-fort est équipé d'un système de serrure électronique qui s'ouvre par l'identification du code secret mis en mémoire. Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, introduisez le code de mise en marche. Par la suite, vous introduirez votre code personnel secret à 6-8 positions. Entre chaque étape, il ne doit pas se passer plus de 16 secondes, sinon la serrure électronique s'éteindra d'elle-même. Afin d'ouvrir le coffre-fort, procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche ENTER.

Ouvrir la serr. ?

- Appuyer sur la touche ENTER.

Ouvrir la serr. 1
Code: _ _ _ _ _

- Entrer le code d'ouverture à 6-8 positions ● ● ● ● ● ● ● ● (code de mise en marche 1 0 2 0 3 0 4 0).

- Appuyer sur la touche ENTER.

Serrure s'ouvre
*

Serrure ouverte
Dégâchez pènes

- Tourner la poignée en position ouverte à fond.

Déverrouillé

- Ouvrir la porte du coffre-fort.
- Le coffre-fort est ouvert.

La serrure reste ouverte jusqu'à ce que vous vouliez refermer le coffre-fort.

Dans le cas où un signal sonore retentirait après l'introduction du code 1, cela signifierait que le code introduit est erroné. Après 5 introductions erronées, la serrure est bloquée pendant 6 minutes. Chaque entrée erronée suivante bloque le mécanisme pendant les 6 prochaines minutes. À partir de la dixième entrée erronée, le système est bloqué pour chaque fois 20 minutes.

2. Fermeture du coffre-fort:

- Fermer la porte du coffre-fort.
- Tourner à fond la poignée en position fermée.

Serrure se ferme
*

- Le coffre-fort est fermé.
- Assurez-vous que le coffre-fort est correctement fermé.

3. Mise en mémoire de votre code secret pour tous les utilisateurs concernés:

Vous pouvez modifier votre code personnel secret. Veuillez prendre en considération que cette manipulation annule l'ancien code. Éviter les nombres en rapport avec votre personne, comme la date de naissance, le numéro de téléphone, etc. Dans le cas où vous commettriez par inadvertance une erreur de manipulation, l'ancien code serait toujours valide. Pour modifier votre code secret, veuillez procéder comme suit:

- Ouvrir la serrure comme au point 2 du mode d'emploi.

Déverrouillé

- Appuyer sur la touche ENTER.

Modif. de code ?

- Appuyer sur la touche ENTER.

- Appuyer sur la touche → jusqu'à ce qu'apparaisse le message de changement de code

Code d'ouv. ??
Modif. le code ?

- Appuyer sur la touche ENTER.

CO?? modif. code
Ancien: _ _ _ _ _

- Entrer le code existant à 6-8 positions ● ● ● ● ● ● ● . (Remarque: lors que vous changez le OCb1 utilisez le OCa1!)

- Appuyer sur la touche ENTER.

Nouveau CO??
Code: _ _ _ _ _

- Composer le nouveau code d'ouverture à 6-8 positions ● ● ● ● ● ● ● .

- Appuyer sur la touche ENTER.

Répétez CO??
Code: _ _ _ _ _

- Répéter le nouveau code d'ouverture à 6-8 positions ● ● ● ● ● ● ● .

- Appuyer sur la touche ENTER.

Modif. code CO??
effectuée

- Le nouveau code est enregistré.

4. Changement des piles:

6 piles alcalines de 1,5 volts LR6 de taille AA Mignon sont nécessaires au fonctionnement du coffre-fort. N'utilisez que des produits de grande qualité qui ont un rendement suffisant et sont protégés contre les fuites. Changer toujours toutes les 6 piles afin de garantir une parfaite alimentation électrique. Le fabricant recommande la pile alcaline originale de type Varta. Aussitôt que les piles doivent être échangées, l'affichage "Batterie épuisée" apparaît. Veuillez ne déposer les piles usées qu'aux dépôts de ramassage officiels. Vous apporterez ainsi une contribution importante en faveur de notre environnement. Pour échanger les piles, procéder comme suit:

- Dévisser le couvercle noir du logement des piles situé au-dessous du clavier à l'aide d'une clé allen (imbus 2,5 mm) et faire pivoter le clavier.
- Retirer le module à piles du couvercle.
- Remplacer les 6 piles ⇒ faire attention au pôle +/-.
- Lors du prochain processus d'ouverture, la preuve de la manipulation apparaît: "Das Batteriefach wurde geöffnet". L'annonce doit être confirmée avec la touche ENTER.